

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1. Disponi le ruote anteriori in posizione dritta
2. Togli la batteria
3. Installa la molla spirale e collegala
4. Gira la molla spirale a destra finché non si ferma
5. Gira la molla spirale in senso antiorario di 2,5–3,0 giri
6. Allinea l'indicazione sulla molla spirale con il segno sull'alloggiamento esterno
7. Installa nuovamente l'airbag e lo sterzo
8. Collega di nuovo la batteria