

## Istruzioni di smontaggio e montaggio


Timing belt replacement directions



KIT N° KCD 0732

Mod.: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

2.0TDI



PAC. PULEGGIA DELL'ALBERO A CAMME  
T. PULEGGIA DEL TENDITORE  
PG. PULEGGIA DI GUIDA  
AM. PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE  
WP. PULEGGIA DELLA POMPA DELL'ACQUA

PAC. CAMSHAFT PULLEY  
T. BELT TENSIONER PULLEY  
PG. DRIVE PULLEY  
AM. CRANKSHAFT PULLEY  
WP. WATER PUMP PULLEY

### Precauzioni generali General Precautions

- Disattivare dove è presente il sistema antifurto satellitare (configurato in manutenzione).
- Assicurarsi che l'interruttore di avviamento sia in posizione di riposo "spento".
- Scollegare la batteria della vettura.
- Prima di scollegare la batteria, spegnere tutti gli accessori comandi elettricamente tenendo conto delle seguenti avvertenze:
  1. Spesso l'autoradio dispone di un codice di sicurezza, assicurarsi che lo stesso venga disattivato o registrato sul libretto vettura.
  2. Collegando la batteria a alcuni dati (es. autoradio, le ore, indicazioni in gradi centigradi oppure in gradi Fahrenheit e le impostazioni di funzionamento di alcuni accessori) vengono azzerati.
  3. Alcune unità elettroniche (ECU motore, Body computer, sistema SRS etc. rimangono alimentate per un massimo di 20 minuti). Attendere quindi almeno 20minuti dopo aver messo l'interruttore di avviamento in posizione di riposo "spento" prima di scollegare la batteria.
- Scollegare SEMPRE la batteria quando si interviene sul sistema di distribuzione della vettura. Il morsetto di massa va scollegato sempre per primo e rialacciato per ultimo.
- Porte attenzione a che tutti i cavi collegati siano posti in modo da evitare sollecitazioni eccessive ai terminali delle connessioni.
- Controllare la disposizione delle cinghie comando organi ausiliari prima dello smontaggio.
- Per facilitare l'operazione di rotazione dell'albero motore si consiglia di smontare dal motore le candele di accensione (motori benzina) o le candelette di pre-riscaldamento (motori diesel).
- Ruotare il motore agendo esclusivamente dall'albero motore salvo diversa specifica.
- Non ruotare alcun componente del sistema di distribuzione dopo aver smontato la cinghia di distribuzione salvo diversa specifica.
- Al fine di bloccare il motore per svitare o serrare non utilizzare gli attrezzi di allineamento, non interporre alcun oggetto tra la cinghia e le pulegge del sistema di distribuzione.
- Qualora si dovesse installare una cinghia usata rispettare sempre il precedente senso di rotazione.
- Verificare la perfetta compatibilità dei nuovi componenti da installare (es. Lunghezza cinghia, puleggia di guida etc.).
- Verificare sempre lo stato di usura di ogni componente che non verranno sostituiti (puleggi di guida etc.).
- Verificare il corretto funzionamento (senza incappamenti) degli elementi per la messa e mantenimento in tensione della cinghia.
- Annottare e in fase di montaggio riposizionare tutti i trasduttori per il rilevamento della posizione albero motore e albero a camme.
- Prima di avviare il motore ruotare di almeno due giri l'albero motore a mano e verificare la corretta messa in fase del motore.
- Dopo aver messo in funzione il motore controllare gli anticipi di accensione (motore a benzina), gli anticipi di iniezione (motori diesel).
- Consultare sempre la memoria guasti del sistema controllo motore al fine di verificare la presenza di eventuali errori.
- Deactivate if present satellite burglar alarm [configure it in service].
- Ensure ignition switch is in "off" position.
- Disconnect battery.
- Before disconnecting battery, switch off all the electric accessories following next warnings:  
1. Often car radio has got a security code, ensure it will be deactivated or registered on the car service book.  
2. Disconnecting battery some data (ex. radio security code, clock, temperature indicator in Celsius or Fahrenheit degrees and some other accessories) may be cancelled.  
3. Some electronic units (engine ECU, Body computer, SRS system etc. remain energized for maximum 20 minutes) Wait therefore 20 minutes after switched off ignition switch before reconnect battery.
- ALWAYS Disconnect battery when you operate on distribution system of the vehicle. Ground lead must be disconnected at first and reconnected at last.
- Make sure all disconnected harnesses are positioned in order to avoid excessive strain on the connection pins.
- Check auxiliary device bell position before disconnecting.
- Take note of rotation sense of auxiliary belt if it should be used again.
- In order to facilitate crankshaft turning is recommended to take off spark plugs (petrol engines) or glow plugs(diesel engines).
- Turn engine operating exclusively on th crankshaft unless other notice.
- Turn engine in the normal sense of rotation unless other notice.
- Do not move any component of distribution system after have dismounted distribution belt unless other notice.
- To the aim of block engine unless or tighten do not utilize alignment tools, do not place any object between pulleys and distribution system.
- In case of installation of an used belt, always observe previous rotation sense.
- Verify perfect compatibility of new components to be installed (ex. belt length, drive pulley etc.).
- Verify always wear conditions of the components that will not be exchanged.
- Verify correct operation (jam) all set-up and support in tension elements.
- Take note and during re-build operation to reposotion all position sensors of crankshaft and camshaft.
- Before switch on engine, turn crankshaft, by hand, at least for two turns and verify correct engine phase.
- After switched on engine check advanced ignition (petrol engines) advanced injection (diesel engines).
- Always check fault memory engine management system to verify presence of any fault codes.

I UK



## Istruzioni di smontaggio e montaggio

Timing belt replacement directions



## Timing belt replacement directions

Disassembling procedures

1. Remove auxiliary belt.
2. Remove distribution Carter.
3. Turn crankshaft up to top dead centre cylinder N°1 and verify correct positioning of crankshaft's locking tool.
4. Insert cams shafts proper locking tool.
5. Undo about two turn the camshafts bolts.
6. Unloose blocking bolt, insert timing belt tensioner blocking tool and remove belt tensioner from timing belt, slight tighten blocking bolt.
7. Remove timing belt.

### Procedura di smontaggio

Attention ai punti di fasatura sulle seguenti pulegge dove possono esserci delle varianti:

1. Controllare che tutte le tacche di fasatura risultino allineate.
2. Calzare la cinghia di distribuzione sul pignone dell'albero motore facendo attenzione alle marcature del senso di rotazione sulla cinghia (se presenti).
3. Agendo sul tendicinghia, portare l'indicatore mobile fino alla corretta tensione, serrare quindi i bulloni di bloccaggio.
4. Controllare che tutte le tacche di fasatura risultino allineate.
5. Serrare i bulloni degli alberi a camme utilizzando l'attrezzo specifico.
6. Smontare tutti gli attrezzi utilizzati per la messa in fase del motore.
7. Ruotare di due giri l'albero motore e verificare il corretto allineamento dei vari punti di fase.
8. Reinserrare i vari attrezzi per la verifica della corretta fasatura.
9. Controllare il corretto funzionamento della cinghia di distribuzione.
10. Procedere al rimontaggio dei componenti nell'ordine inverso dello smontaggio.

### Procedura di montaggio

Attention. Timing marks may change on the following pulleys:

1. Check all tune score are aligned.
2. Fit timing belt on crankshaft pinion paying attention to the rotation scores on the belt (if presents).
3. Turning pretensioner move the indicator up to correct position, tighten the locking bolts.
4. Check all tune score are aligned.
5. Tighten camshafts bolts using proper tool.
6. Remove all tools used to tune up engine.
7. Turn crankshaft for two times and verify correct alignment of various tune scores.
8. Restore various tools to check correct phase.
9. Check for timing belt tension correct value.
10. Proceed in opposite way respect to the disassembly phase, the mounting of the components.

### Attrezzi speciali:

Attrezzo di bloccaggio dell'albero a camme. FIGURA 1 N°: 3359  
Attrezzi per il mantenimento della tensione dell'albero a camme. FIGURA 2 N°: T10172  
Attrezzo di bloccaggio del tenditore. FIGURA 3 N°: T10265  
Attrezzo di bloccaggio dell'albero motore. FIGURA 5 N°: T10050  
Attrezzo di bloccaggio dell'albero motore. FIGURA 6 N°: T10100

### Special tools:

Camshaft locking tool FIGURE 1 N°: 3359  
Retention tools camshaft FIGURE 2 N°: T10172  
Belt tensioner locking tool FIGURE 3 N°: T10265  
Crankshaft locking tool FIGURE 5 N°: T10050  
Crankshaft locking tool FIGURE 6 N°: T10100

## Istruzioni di smontaggio e montaggio Timing belt replacement directions

## Istruzioni di smontaggio e montaggio Timing belt replacement directions

## Istruzioni di smontaggio e montaggio Timing belt replacement directions

Attenzione!  
Possibili varianti dei punti di fasatura:  
PULEGGIA DELL'ALBERO A CAMME (PAC):

Attention!  
Possible variation of the timing marks:  
CAMSHAFT PULLEY (PAC):





FIGURE 1 Insert proper camshaft A locking tool.  
FIGURE 2 Insert proper locking tool B tighten 3 screws C, staggered 120° each other located on both pulleys.

PULEGGIA DEL TENDITORE (T):  
BELT TENSIONER PULLEY (T):




FIGURE 3 Insert belt tensioner D proper locking tool, turn belt tensioner clockwise with tool E maintaining it in tension.  
FIGURE 4 Turn belt tensioner clockwise after having removed locking tool, align score F in the middle of control zone G, tighten blocking bolt H.

FIGURE 3 Insert belt tensioner D proper locking tool, turn belt tensioner clockwise with tool E maintaining it in tension.  
FIGURE 4 Turn belt tensioner clockwise after having removed locking tool, align score F in the middle of control zone G, tighten blocking bolt H.




FIGURE 3 Insert belt tensioner D proper locking tool, turn belt tensioner clockwise with tool E maintaining it in tension.  
FIGURE 4 Turn belt tensioner clockwise after having removed locking tool, align score F in the middle of control zone G, tighten blocking bolt H.

PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE (AM);  
CRANKSHAFT PULLEY (AM):




FIGURE 5 Tune score on locking tool I, must be aligned with crankshaft tune score L.  
FIGURE 6 Tune score on locking tool I, must be aligned with crankshaft tune score L.




FIGURE 5 Tune score on locking tool I, must be aligned with crankshaft tune score L.  
FIGURE 6 Tune score on locking tool I, must be aligned with crankshaft tune score L.

E' un prodotto realizzato da  
This product is made by



FIGURE 1 Insert proper camshaft A locking tool.  
FIGURE 2 Insert proper locking tool B tighten 3 screws C, staggered 120° each other located on both pulleys.

## Instrucciones para remplazo de correa de distribución


Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution.



KIT N° KCD 0732

Mod.: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

2.0TDI



PAC. POLEA DEL ARBOL DE LEVAS  
T. POLEA DEL TENSOR  
PG. POLEA DE GUIA  
AM. POLEA DEL CIGUEÑAL  
WP. POLEA DE LA BOMBA DE AGUA

## Precauciones generales

- Deshacer cuando este presente, el sistema antirrobo satelital. (configurarlo bajo la modalidad de mantenimiento).
- Asegurarse que el interruptor se encuentre en la posición de reposo "OFF".
- Desconectar la batería.
- Antes de proceder a la desconexión de la batería, apagar todos los accesorios comandados eléctricamente teniendo en cuenta las siguientes advertencias:
  - Con frecuencia la radio dispone de un código de seguridad. Asegurarse que este sea desactivado por su dueño o que este anotado en el manual de usuario del vehículo.
  - La desconexión de la batería causa la pérdida de algunos datos tales como: el código de la radio, hora y fecha, indicadores en grados centígrados o Fahrenheit, y la programación del funcionamiento de algunos accesorios.
  - Ciertos módulos electrónicos (ECU, BCM, sistemas SRS, etc., permanecen alimentados por un máximo de 20 minutos. Por lo tanto, esperar por los menos 20 minutos contados a partir del momento en que se gira la llave a la posición OFF antes de desconectar.
- Desconectar SIEMPRE la batería cada vez que se intervenga sobre el sistema de distribución del automóvil. Al desconectar la batería, desconectar siempre el terminal de masa en primer lugar, y por último el terminal positivo. Al momento de la re conexión.
- Prestar atención en posicionar todo el cableado que haya sido desconectado de manera de evitar someter a tensiones excesivas a todos los terminales de conexión.
- Verificar la disposición de las correas de mando de órganos auxiliares del motor antes de desmontarlas.
- Si es necesario reutilizar la correa de mando de los órganos auxiliares, marcar sobre la misma el sentido actual de rotación de la misma.
- Para facilitar la operación de rotación del cigüeñal, se aconseja desmontar las bujías de encendido (motores a gasolina), o las bujías de incandescencia (Motores Diesel).
- Rotar el motor actuando únicamente sobre el cigüeñal, a menos que se especifique diferente.
- Rotar el motor en su sentido normal de rotación, a menos que se especifique diferente.
- No rotar ningún componente del sistema de distribución del motor después de haber procedido al desmontaje de la correa de distribución a menos que se especificue lo contrario.
- No utilizar las herramientas de alineación de poleas para puesta en fase como medida para impedir que el motor gire al momento de aflojar los tornillos de tensión, ni introducir ningún objeto entre la correa y las poleas de la distribución.
- Evitar de ser necesario volver a instalar una correa usada, respetar el sentido de anterior rotación de la misma.
- Verificar la perfecta compatibilidad de los nuevos componentes a ser instalados. (Largo de la correa de distribución, polea de guía, etc.)
- Verificar si el estado de desgaste de aquellos componentes que no serán remplazados. (ej.: poleas de guía, etc.)
- Verificar el funcionamiento correcto (sin interrupciones) de todos los órganos que tensan y mantienen en tensión la correa de la distribución.
- Si al momento de cambiar la correa de la distribución es necesario desmontar los sensores de posición de cigüeñal y de árbol de levas, proceda antes de esta operación a marcar la posición en la que estos se encuentran para volver a montarlos en su posición.
- Antes de encender el motor, rotar a mano al menos dos vueltas de cigüeñal y verificar que el motor esté en fase correctamente.
- Después de poner en funcionamiento el motor, verificar el avance de encendido (motores a gasolina), y el avance de inyección (motores diesel).
- Consultar siempre la memoria de la unidad de control del motor a los fines de verificar la presencia de posibles códigos de error.

- Désactiver (si installé) le système antivol satellite (le configurer dans la maintenance).
- S'assurer que l'interrupteur de démarrage soit en position de repos "étain".
- Débrancher la batterie de l'automobile:
  - Avant de débrancher la batterie, éteindre tous les accessoires commandés électriquement en respectant les indications suivantes:
  - 1. Souvent l'autoradio dispose d'un code de sécurité, s'assurer que ce dernier viene désactivé où alors enregistré sur le livret du véhicule.
  - 2. En débranchant la batterie, certaines données (code autoradio, horaire, indications de température et les impositions de fonctionnement de certains accessoires) viennent mis au zéro.
  - 3. Certaines unités électroniques (ECU, moteur, Body computer, système SRS, etc.) restent alimentées pendant 20 minutes au maximum, attendre donc 20 minutes après avoir mis l'interrupteur de démarrage en position "étain" et cesser de débrancher la batterie.
  - 4. Débrancher TOUJOURS la batterie lorsque l'on intervient sur le système de distribution de l'automobile, la borne de masse vient débranchée en premier lieu et rebranchée en dernier.
  - 5. Faire attention à ce que tous les câblages détachés soient disposés de manière à éviter des contacts excessifs aux terminaux des connexions.
  - 6. Contrôler la disposition de la courroie de commande organes auxiliaires avant de procéder au démontage.
  - 7. Noter le sens de rotation de la courroie de commande des organes auxiliaires lorsque celle-ci doit être ré-utilisée.
  - 8. Pour faciliter l'opération de rotation du vilebrequin il est conseillé de démonter les bougies d'allumage (moteurs à essence) ou les bougies de pré-chaudage (moteurs diesel).
  - 9. Tourner le moteur en intervenant exclusivement à partir du vilebrequin sauf indications diverses.
  - 10. Tourner le moteur dans le sens normal de rotation sauf indications diverses.
  - 11. Ne jamais tourner aucun composant du système de distribution après avoir démonté la courroie de distribution, à moins de diverses instructions.
  - 12. Afin de bloquer le moteur pour dévisser ou serrer ne jamais utiliser les outils d'alignement et n'interposer aucun objet entre la courroie et la poulie du système de distribution.
  - 13. Si il faut installer une courroie usée, respecter toujours le sens de travail précédent.
  - 14. Vérifier la parfaite compatibilité des nouveaux composants à installer (longueur courroie, poulie guide, etc.).
  - 15. Vérifier toujours l'état d'usure des composants qui ne sont pas appelés à être remplacés (poulie guide, etc.).
  - 16. Vérifier le correct fonctionnement (sans enrayages) des éléments pour la mise et pour le maintien de la courroie sous tension.
  - 17. Noter et, au moment du montage, remettre en position tous les indicateurs de relèvement de position vilebrequin et arbre à cames.
  - 18. Avant de la mise en marche du moteur, tourner à la main au moins deux tours le vilebrequin et vérifier la correcte mise en phase du moteur.
  - 19. Après avoir mis en fonction le moteur, contrôler les avances d'allumage (moteurs à essence), les avances d'injection (moteurs diesel).
  - 20. Consulter toujours la mémoire centrale incontranables du système contrôle moteur afin de vérifier la présence d'erreurs éventuelles.

## Instrucciones para remplazo de correa de distribución

Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution

Precaución!  
Posibles variaciones en las marcas de alineación:  
POLEA DEL ARBOL DE LEVAS (PAC):

Attention!  
Possibles variations des repères de calage:  
POULE ARBRE A CAMES (PAC):





FIGURA 1 Insertar la herramienta especial de inmovilización de árbol de levas A.  
FIGURA 2 Insertar la herramienta especial de inmovilización B. Aprieta los tres tornillos situados en ambas poleas y distanciados entre sí de 120°.

FIGURE 1 Introduire l'outil approprié de blocage arbre à cames A.  
FIGURE 2 Introduire l'outil approprié de blocage B, serrer les 3 vis C décalées de 120° l'une de l'autre situées sur les poulies.

## Instrucciones para remplazo de correa de distribución

Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution



### Procedimiento de desmontaje correa de distribución

- Desmontar la correa de mando de los órganos auxiliares.
- Desmontar el carter de distribución.
- Girar el cigüeñal hasta el PMS del cilindro No 1, y verificar la correcta posición de la herramienta específica para inmovilización de cigüeñales.
- Insertar la herramienta especial de inmovilización de árbol de levas.
- Afijar los tornillos de fijación. Insertar la herramienta específica para inmovilizar el tensor de la correa de distribución, y luego alejar la correa de la distribución del tensor mismo. Ajustar ligeramente el tornillo de fijación.
- Desmontar la correa de mando de la distribución.

### Procedimiento de montaje de correa de distribución

Precaución. Las marcas de alineación pueden variar en las siguientes poleas:

- Verificar que todas las marcas de puesta en fase resulten alineadas.
- Calzar la correa de la distribución sobre el piñón del cigüeñal, prestando atención a las marcas del sentido de giro sobre la correa (si estas existen).
- Actuando sobre el tensor de la correa, llevar el indicador móvil hasta la tensión adecuada. Luego, ajuste el tornillo de fijación.
- Verificar que todas las marcas de puesta en fase resulten alineadas.
- Ajustar los tornillos de árbol de levas utilizando para ello la herramienta específica.
- Desmontar todas las herramientas utilizadas para poner en fase el motor.
- Girar dos vueltas el cigüeñal y verificar la correcta alineación de los varios puntos de fase.
- Reinsertar las herramientas varias para la verificación de la puesta en fase correcta.
- Verificar la correcta tensión de la correa de la distribución.
- Proceder al reensamblado de los componentes en la secuencia inversa de desarmado.

### Herramientas especiales:

Herramienta inmovilizadora de árbol levas. FIGURA 1 N°: 3359  
Herramienta para mantener en tensión el árbol de levas. FIGURA 2 N°: T10172  
Herramienta para inmovilizar tensor de correa. FIGURA 3 N°: T10265  
Herramienta inmovilizadora de cigüeñal. FIGURA 5 N°: T10050  
Herramienta inmovilizadora de volebrequin. FIGURA 6 N°: T10100

## Instrucciones para remplazo de correa de distribución

Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution



### Procedures de démontage

- Démonter la courroie organes auxiliaires.
- Démonter le carter de la distribution.
- Tourner le vilebrequin jusqu'au PMS du cylindre N°1, et vérifier la correcte position de l'outil de blocage arbre à cames.
- Introduire les outils appropriés de blocage arbres à cames.
- Desserrer environ de deux tours les boulons des arbres à cames.
- Desserrer le boulon de blocage, introduire l'outil approprié pour le blocage du tendeur de courroie de distribution et éloigner celui-ci de la courroie, serrer légèrement le boulon de blocage.
- Démonter la courroie de distribution.

### Procedures de montage

Faire attention aux variations des repères de décalage sur les poulies suivants:

- Contrôler que tous les points de repères de phase résultent alignés.
- Monter la courroie de distribution sur le pignon vilebrequin en faisant attention aux indications (si mentionnées) du sens de rotation sur la courroie.
- En intervenant sur tendeur de courroie, placer l'indicateur mobile jusqu'à la tension correcte, ensuite serrer les boulons de blocage.
- Contrôler que tous les points de repères de phase résultent alignés.
- Serrer les boulons des arbres à cames en utilisant l'outil spécifique.
- Desserrer tous les outils utilisés pour la mise en phase du moteur.
- Tourner de deux tours le vilebrequin et vérifier le correct alignment des différents points de phase.
- Introduire à nouveau les différents outils pour vérifier la correcte mise en phase.
- Contrôler la correcte tension de la courroie de distribution.
- Procéder au remontage des composants dans l'ordre inverse du démontage.

### Outils spécifiques:

Outil de blocage arbre à cames. FIGURE 1 N°: 3359  
Outil de maintien de tension arbre à cames. FIGURE 2 N°: T10172  
Outil de blocage tendeur de courroie. FIGURE 3 N°: T10265  
Outil de blocage volebrequin. FIGURE 5 N°: T10050  
Outil de blocage volebrequin. FIGURE 6 N°: T10100

POLEA DEL ARBOL DE LEVAS (PAC):  
POULE ARBRE A CAMES (PAC):

POLEA DEL TENSOR (T):  
POULE TENDEUR (T):




FIGURA 3 Insertar la herramienta especial para inmovilización del tensor de correa D. Girar en sentido contrario a las agujas del reloj manteniendo en tensión el tensor de correa utilizando la herramienta E.  
FIGURA 4 Después de retirar la herramienta de inmovilización, girar el tensor de correa en sentido de las agujas del reloj y alinear el indicador F al centro de la zona de control G. Por ultimo, apretar el tornillo de fijación H.

FIGURE 3 Introduire l'outil approprié de blocage du tendeur de courroie D, tourner dans le sens contraire aux aiguilles de la montre le tendeur de courroie en le maintenant sous tension à travers l'outil E.  
FIGURE 4 Après avoir retiré l'outil de blocage, tourner le tendeur de courroie dans le sens des aiguilles de la montre, aligner l'indicateur F au centre de la zone de contrôle G, serrer ensuite le boulon de fixation H.





FIGURA 5 La marca de fase en la herramienta inmovilizadora I debe estar en línea con la marca de fase del cigüeñal L.  
FIGURE 5 Le repère de phase sur l'outil de blocage I doit être aligné avec le point de repère de phase du cigueñal L.




FIGURE 6 La marca de fase en la herramienta inmovilizadora I debe estar en línea con la marca de fase del volebrequin L.  
FIGURE 6 Le repère de phase sur l'outil de blocage I doit être aligné avec le point de repère de phase du volebrequin L.

Este producto es fabricado por  
C'est un produit réalisé par

