



PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

GB Filter is placed inside the car

RUS Фильтр находится внутри автомобиля

F Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule

D Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeugs



PL Filtr znajduje się pod schowkiem

GB The filter is located under the glove compartment

RUS Фильтр находится под вещевым ящиком

F Le filtre se trouve sous la boîte à gants

D Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach



PL Odkręcić wkręty pokrywy filtra, usunąć pokrywę

GB Loosen the screws and remove the cover of the filter

RUS Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку

F Dévisser le couvercle du filtre et le retirer

D Die den Filterdeckel befestigenden Schrauben abschrauben, den Deckel entfernen



PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen