



- PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- GB Filter is placed inside the car
- RUS Фильтр находится внутри автомобиля
- F Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule
- D Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges



- PL Filtr znajduje się pod schowkiem
- GB The filter is located under the glove compartment
- RUS Фильтр находится под вещевым ящиком
- F Le filtre se trouve sous la boîte à gants
- D Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach



- PL Otworzyć komorę filtra
- GB Open the filter chamber
- RUS Открыть камеру фильтра
- F Ouvrir le compartiment du filtre
- D Den Filterteil öffnen



- PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- F Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- D Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen