



PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

GB Filter is placed inside the car

RUS Фильтр находится внутри автомобиля

F Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule

D Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeugs



PL Filtr znajduje się za schowkiem. Odkręcić wkręty mocujące schowek, usunąć schowek

GB Filter is located behind the glove compartment. Loosen the screws and remove the glove compartment

RUS Фильтр находится за ящиком. Отвинтить шурупы, крепящие бардачок, вытащить бардачок

F Le filtre se trouve derrière la boîte à gants. Dévisser la boîte et l'enlever

D Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach.

D Die das Handschuhfach befestigenden Schrauben abschrauben, das Handschuhfach abnehmen



PL Odkręcić wkręty mocujące schowek, usunąć schowek

GB Loosen the screws and remove the glove compartment

RUS Отвинтить шурупы, крепящие бардачок, вытащить бардачок

F Dévisser la boîte et l'enlever

D Die das Handschuhfach befestigenden Schrauben abschrauben, das Handschuhfach abnehmen



PL Usunąć schowek

GB Remove the locker

RUS Вытащить бардачок

F Enlever la boîte

D Den handschuhfach demontieren



PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen