



PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

GB Filter is placed inside the car

RUS Фильтр находится внутри автомобиля

F Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule

D Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges



PL Otworzyć schowek, filtr znajdują się za tylną ścianką schowka

GB Open compartment, the filter is placed behind the back wall of compartment

RUS Открыть бардачок, фильтр находится за задней стенкой бардачка

F Ouvrir le coffre, le filtre se trouve derrière la paroi arrière du coffre

D Das Versteck öffnen, der Filter befindet sich hinter der Hinterwand des Versteckes



PL Otworzyć komorę filtra

GB Open the filter chamber

RUS Открыть камеру фильтра

F Ouvrir le compartiment du filtre

D Den Filterteil öffnen



PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen